- х86-совместимая платформа с интегрированной 64-х клавишной POS-клавиатурой.
- Считыватель магнитных карт (LPOS PC-FP64).
- Сканер отпечатков пальцев.
- Энергопотребление 0,9 Вт.
- Не содержит вращающихся деталей.
- Linux; MS DOS; Windows 98, ME, NT, CE, XP, 2000, 2003.
- 3xRS232.
- Внутренний USB для HASP-ключа.
- Внутренний LPT для LPT-ключа.
- ≥50 млн. нажатий кнопочных модулей.
- Лазерная гравировка клавиш.
- Высокопрочный ABS-пластик.



POS-терминал LPOS PC-FP64/ LPOS PC-64

Руководство пользователя



Rev. 27-05/09

Содержание

1. Основные сведения	3
1.1. Технические характеристики	3
1.2. Встроенные периферийные устройства	4
1.3. Комплект поставки	5
1.4. Основные компоненты, подсистемы и узлы	6
1.5. Расположение элементов терминала	10
2. Работа с терминалом	12
2.1 Организация рабочего места	12
2.2 Подключение к источнику питания	12
2.3 Включение терминала	14
2.4 Программа самотестирования POST	14
2.5 BIOS	15
2.6 BIOS Setup	17
2.7 Установка операционной системы	19
2.8 Интерфейс АРМ	20
2.9 Назначение перемычек	21
3. Подключение дополнительных устройств	23
3.1 Подключение монитора	23
3.2 Подключение дополнительной клавиатуры	24
3.3 Подключение мыши	24
3.4 Подключение дополнительный устройств к последовательному порту	24
3.5 Подключение к последовательному порту	24
3.6 Подключение ИК устройств	25
3.7 Подключение USB устройств	25
4. Обновление firmware	26
Приложение	27
Описание функций BIOS Setup	27

Основные сведения 1.1 Технические характеристики терминала

Процессор	AMD Geode LX-800
Оперативная память	SODIMM DDR 400, от 128МБ до 1ГБ (512МБ в баз. компл.)
Напряжение питания	Внешний адаптер постоянного стабилизированного напряжения 12B
Поддерживаемые операционные системы Designed for Microsoft Widrows XP, 2000, ME, 38 Powered by Linux	 Windows Server 2003 (Enterprise, Standard) Windows XP (Professional and Home editions) Windows XP Embedded Windows 2000 (Professional, Server, and Advanced Server editions) Windows NT4 (Workstation and Server editions) Windows NT4 (Workstation and Server editions) Windows 98 (Second edition) Windows 98 (Second edition) Windows CE (3.0, 4.1, .NET, 5.0, and 6.0 editions) MS-DOS 6.22 Linux RedHat 9 (kernel 2.4.20-8) Linux RedHat 7.3 (kernel 2.4.18-24) Linux RedHat 7.3 (kernel 2.4.7-10) Linux RedHat 7.1 (kernel 2.4.2-2) Linux Mandrake 10.0 (kernel 2.6.3) Linux Mandrake 9.1 (kernel 2.4.21-0.13mdk) Linux Mandrake 8.1 (kernel 2.4.2-20) Linux Ubuntu 7.04 (kernel 2.4.20) Linux Comparison (Kernel 2.6.20) Linux Fedora Core 5 (kernel 2.6.18)
Жесткий диск (HDD)	80 ГБ в базовой комплектации

1.1. Технические характеристики терминала

Типы интерфейсов	RS232 x 3, 9-ый вывод с выбором 5/12B USB2.0 x 4 (3 внешних + 1 внутренний) LPT x 1 внутренний
Дисплей	Внешний VGA, разрешение до 1920 x 1440
Сеть (LAN)	RJ45, 10/100 Base-T Ethernet
Аудио	АС97 2.0, 1 микрофонный вход, 1 линейный выход
Диапазон рабочих температур, °С	540
Габаритные размеры, мм	283 x 204 x 45,5
Цвет корпуса	Светло-серый (RAL9002), черный (RAL9005)

1.2. Встроенные периферийные устройства

Считыватель магнитных карт	
Стандарт считывания	ISO7811; ISO7812
Считываемые дорожки	1-я и 2-я
Индикация успешного или ошибочного считывания	Звуковая и светодиодная
Скорость протягивания магнитной карты, см/сек	12101
Ресурс считываний	Более 500'000

1.2. Встроенные периферийные устройства

Сканер отпечатков пальцев (LPOS PC-FP64)					
Тип датчика	Емкостной				
Размер поля сканирования, мм	18 x 12.8				
Разрешение сканера, точек	256х360 или 208х288				
Алгоритм сравнения	PerfectMatch [®] (UPEK)				
Время сканирования отпечатка, с	1.5				
POS-клавиатура					
Количество программируемых клавиш	64				
Тип клавиатуры	Обычная				
Количество уровней	4				
Тип клавиш	Cherry MX1A (Германия) с перекрестными золотыми контактами				
Ресурс нажатий клавиш	Более 50'000'000 на каждую клавишу				

1.3. Комплект поставки

Терминал, адаптер сетевого питания, компакт-диск с ПО MPOS-Master, драйверами и документацией, руководство пользователя, комплект крышечек, съемник.

Центральный микропроцессор (CPU)

AMD Geode[™]LX 800@0.9W Processor



Терминал построен на базе процессора AMD Geode LX 800@0.9W, обладающего низким энергопотреблением и тепловыделением: типовое энергопотребление не превышает 2 Вт, обеспечивая одновременно работу интегрированных контроллеров двухмерной графики, оперативной памяти, портов и криптографической защиты. В режиме простоя процессор потребляет менее 0,9 Вт.

Реальная тактовая частота AMD Geode LX 800@0.9W составляет 500 МГц. Процессор обладает производительностью на уровне VIA C3 800 МГц.

Процессор AMD Geode LX 800@0.9W поддерживает x86-ти битную архитектуру. Это позволит вам работать в привычной среде OC Windows или в других распространённых операционных системах.

Терминал обеспечивает соответствие техническим характеристикам при объеме ОЗУ 128М6 ÷ 1ГБ.

Используемые модули ОЗУ: SODIMM DDR 400.

Важно: при необходимости наращивания или замены ОЗУ рекомендуется:

- использовать модули памяти известных производителей (Samsung, Kingstone, Transcend и др.);
- использовать модули памяти с тактовой частотой 400МГц.

В случае установки модулей памяти с тактовой частотой, отличной от 400МГц, необходимо изменить соответствующие настройки BIOS.

Жёсткий диск (Hard Drive Disk)

В базовой комплектации терминал комплектуется жёстким диском емкостью 80 ГБ.

При замене жесткого диска необходимо выполнить следующие действия:



- 1. Выкрутить 7 саморезов крепления материнской платы в корпусе терминала (рис. 1);
- Перевернуть плату и выкрутить два винта, закрепляющие жесткий диск на плате (рис. 2);
- 3. Аккуратно отсоединить жесткий диск от разъема (рис. 3).

Установку жесткого диска следует производить в обратном порядке.



Программируемая клавиатура

Клавиатура терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64 представляет собой 64-клавишную POSклавиатуру с механическими контактными модулями Cherry MX.

Корпус клавиатуры выполнен из высокопрочного ABS-пластика.

Кнопочные модули клавиатуры обладают высокой надежностью, обеспечивающей более 50 млн. нажатий.

Клавиатура может поставляться с дополнительной опцией в виде нанесения лазерной гравировки на цветные клавиши.

В корпус клавиатуры встроены сканер отпечатков пальцев и считыватель магнитных карт. Сканер отпечатков пальцев используется для идентификации личности и осуществления доступа к работе с терминалом.

Считыватель магнитных карт используется для обслуживания дисконтных карт и платежных карт с магнитной полосой. Поддерживает стандарты считывания ISO7811 и ISO7812.

Интерфейсные порты:

- СОМ1 и СОМ2 полные 9-ти проводные интерфейсы стандарта RS232;
- СОМ3 усеченный интерфейс RS232 (присутствуют только RxD и TxD сигналы);
- 9-й вывод COM1-COM3 с возможностью выбора 5/12В;
- USB2.0 3 внешних и 1 внутренний (внутренний порт используется для HASP-ключа) (рис.1 на стр.22);
- LPT внутренний (для использования LPT-ключа) (рис.1 на стр.22);
- Аудиопорт;
- Порт VGA (D-sub 15-pin connector);
- LAN (модульный тип разъема для 10BASE-T LAN интерфейса).



1.5. Расположение элементов терминала



1.5. Расположение элементов терминала



Работа с терминалом 2.1. Организация рабочего места

Для обеспечения длительной и надежной работы терминала необходимо соблюдать следующие правила:

- Устанавливайте терминал на плоской, устойчивой поверхности. Не подвергайте корпус терминала механическим ударам и сильной вибрации.
- Размещайте терминал вдали от устройств, создающих сильные электрические и магнитные поля, таких как теле- и радиоустройства, копировальные машины, кондиционеры.
- Не используйте и не храните терминал в местах с критическими температурами.
- Избегайте попадания терминала в места с чрезмерной влажностью.
- Не допускайте размещения каких-либо предметов на шнуре адаптера питания. Устанавливайте терминал таким образом, чтобы исключить возможность задеть или наступить на сетевой шнур.

2.2. Подключение к источнику питания

Электропитание терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64 осуществляется от источника питания P40B-3P2J*, представляющего собой импульсный преобразователь переменного сетевого напряжения 220В в постоянное напряжение 12В.

Характеристики источника питания, поставляемого в комплекте:

Производитель	Mean Well
Модель	P40B-3P29
Тип преобразователя	АС-DС, импульсный
Диапазон входного напряжения	90~264 В, 50 Гц
Выходное напряжение/ток	12B/3.33A

*Производитель оставил за собой право комплектовать терминал источником питания другого типа без ухудшения характеристик

2.2. Подключение к источнику питания

Мощность	40Вт
Индикатор включения	Светодиодный
Сертифицировано	UL, CUL, TUV, CB, CE
кпд	более 80%
Амплитуда пульсаций Ивых. (пик-пик)	10 мВ
Электрическая прочность изоляции	3000 В постоянного тока
Защита	От короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
Диапазон рабочих температур	0+40 °C
Масса	300 г
Серия Р40В	Входной разъем IEC320-C8 (без контакта «земля») Выход. разъем Class II power (без контакта «зем- ля»)

Для подключения терминала к внешнему источнику питания выполните следующее:

 Расположите терминал так, чтобы обеспечить свободный доступ к разъему питания. Подключите разъем шнура постоянного напряжения (DC cord) адаптера питания к разъему питания (DC-IN), расположенному на задней панели терминала, как показано на рисунке:
 Подключите вилку сетевого шнура адаптера питания к соответствующей сетевой розетке.



2.3. Включение терминала

Перед включением удостоверьтесь, что терминал подключен к источнику питания. Затем нажмите на кнопку включения питания.

После этого засветится индикатор питания и начнет автоматически выполняться программа самотестирования POST (см. п. 2.4.).



2.4. Программа самотестирования (Power-On Self Test — самотестирование при включении питания)

Программа POST выполняется каждый раз при включении или перезагрузке терминала. Она проверяет память, системную плату, дисплей, клавиатуру и ряд других компонентов терминала.

Программой POST могут быть обнаружены два вида сбоев, после которых Вы увидите на экране:

- Сообщения об ошибках, которые указывают на отказ аппаратных средств, программного обеспечения или базовой системы ввода-вывода. В случае обнаружения критических сбоев (critical malfunctions), запуск терминала прекращается, предотвращая возникновение дальнейших ошибок системы. Пример критической ошибки – сбой микропроцессора.
- Сообщения, которые содержат важную информацию относительно процесса включения и процессов начальной загрузки (типа состояния памяти). Эти некритические сбои (non-critical malfunctions) могут привести к появлению неправильных результатов или сбоев в работе программ, которые не могут быть легко обнаружены. Пример некритической ошибки отказ микросхемы памяти.

Если программа POST обнаруживает отказ системной платы (критическая ошибка), терминал останавливается и издает серию звуковых сигналов. Если отказ обнаружен в другой

2.4. Программа самотестирования POST (Power-On Self Test)

области, чем системная плата (дисплей, клавиатура или карта адаптера), на экране отображается сообщение об ошибках и тестирование прекращается. Программа POST проверяет не все области терминала, а только те, которые позволяют выполнить далее любую диагностическую программу.

После того, как программа POST успешно завершена, происходит считывание операционной системы с жесткого диска в память терминала. По окончании загрузки можно использовать программы и обращаться к различным устройствам POS-системы — CD-ROM, DVD-ROM, дисководу, считывателю магнитных карт, дисплею покупателя, фискальному принтеру и т.д.

Если Ваша система не завершает программу POST успешно, отображает пустой экран, издает серию звуковых сигналов или отображает код ошибки, проконсультируйтесь со специалистами технической поддержки компании POSUA, отправив запрос на support@posua.com.

Завершение работы

Если терминал работает в окружении ОС Windows, то выключать его следует через завершение работы операционной системы, закрыв перед этим все запущенные приложения. Стандартное завершение работы Windows: Меню «Пуск» -> Завершение работы -> ОК После завершения работы системы терминал выключится автоматически. Чтобы выключить терминал при работе в системе DOS, нажмите и задержите на 5 секунд кнопку включения питания.

2.5. Базовая система ввода-вывода BIOS

Компьютер терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64 сконфигурирован с помощью программы, записанной в специальном запоминающем устройстве базовой системы ввода-вывода BIOS. Эта программа производит начальную загрузку терминала, вызывая основные элементы операционной системы.

Базовая система ввода-вывода также проверяет терминал при включении и определяет, как терминал реагирует на специфические инструкции, которые являются частью программ. BIOS содержит коды и программы, которые управляют главными устройствами ввода-вывода информации в терминале.

2.5. Базовая система ввода-вывода BIOS

Ключевые особенности

- Полное управление энергопотреблением АСРІ с приостановкой и сохранением данных в RAM (STR).
- Оптимальное системное быстродействие:
 - быстрый запуск с вторичным тестом самопроверки при включении питания (POST);
 - BIOS-уровневая UDMA поддержка для быстрой загрузки ОС.
- Загрузка с USB-устройств, поддерживаемая Firmbase® Technology.
- USB 2.0, совместимость с USB 1.1 и 1.0.
 - Поддерживает USB HID устройства, включая клавиатуру и мышь.

Дополнительные характеристики

- ACPI:
 - включает S0, S1, S3, S4 (OS), S5 состояния с приостановкой и сохранением данных в RAM (STR).
 - поддерживает управление энергопотреблением для всех операционных систем.
- Поддержка АТА UDMA, режим 0-4, включая UDMA в функции INT 13 для быстрой загрузки OC.
- Возможность загрузки с устройств хранения USB гибкий, жесткий диски, CDROM, DVD, диск на ключе и другие устройства Flash памяти.
- Стек TCP/IP. Стек предоставляет многие стандартные средства взаимодействия для доступа и передачи данных между разнородными системами, включая протокол передачи файлов FTP, протокол эмуляции терминала Telnet.
- Возможность быстрого запуска (~2 с).
- Plug and Play (PnP) стандарт, при котором любое новое подключаемое к терминалу устройство автоматически распознается компьютерной системой и начинает работать сразу без настроек.
- SMBIOS (DMI).
- Multimedia POST.
- Внутрисхемное перепрограммирование Flash BIOS.
- Встроенная RTOS загрузка.
- Встроенная СЕ загрузка.
- Поддерживает следующие ОС: Windows CE, XP и XPe, QNX и другие Real Time OC.

2.6. Настройка базовой системы ввода-вывода (BIOS Setup)

Информация о конфигурации компьютерной системы, т.е. об основных ее компонентах и регистрационная информация BIOS хранится в запоминающем устройстве CMOS RAM. При включении терминала система конфигурируется, используя значения, установленные по умолчанию. При необходимости Вы можете изменять эти значения, вызвав программу установки конфигурации BIOS во время загрузки терминала. Следует помнить, что изменение конфигурации может повлечь за собой ошибки или сбои, вплоть до полной остановки системы. Если Вы не обладаете достаточным опытом, обратитесь за помощью к специалистам.

С помощью меню программы установки Вы можете сконфигурировать следующие компоненты:

- жесткие диски и периферийные устройства (Hard Drives And Peripherals).
- последовательность загрузки системной информации с дисководов (Bootup Drive Sequence).
- параметры управления потребляемой мощностью (Power Management Features).
- переустановить системное время.

Если пользователь не внес никаких изменений, программа POST производит действия, определенные в BIOS Setup меню и после этого начинает выполнение загрузочных операций (как правило, загрузку операционной системы).

Ниже приведены типовые управляющие символьные последовательности, которые программа POST распознает и выполняет специальные функции:

- В /^В входит в загрузочное меню (Boot Menu), позволяющее интерактивно выбрать загрузочную операцию, которая будет выполняться вместо укзанных в меню BOOT из BIOS Setup меню.
- C /^C / любая из этих символьных последовательностей вызывает предзагрузочное меню (Preboot Menu) (окно настроек BIOS (BIOS Setup)).
- D/^D пропускает дальнейшее обнаружение дисковых накопителей, разрешает программе POST пропустить ожидание готовности приводов, если они физически были отсоединены от системы.
- ESC пропустить дальнейшее тестирование памяти, разрешить программе POST быстрее перейти к следующему шагу.

2.6. Настройка базовой системы ввода-вывода (BIOS Setup)

Вызов программы BIOS Setup

Обычно программа POST выполняет свои функции автономно, без вмешательства пользователя. Однако, нажимая ^C или на клавиатуре, пользователь может получить доступ к предзагрузочным функциям, которые поддерживает BIOS.

В верхней части экрана расположено меню **BIOS Setup** со следующими пунктами:

Main	Отображается текущая системная конфигурация. Меню используется для внесения изменений в текущую конфигурацию системы. Предоставляется возможность настройки даты и времени.
Exit	Выбор режима выхода из программы Setup: сохранение изменений и выход; отмена изменений и выход; восстановление заводских настроек, установленных по умолчанию.
Boot	Конфигурирование очередности выполнения операций первоначальной загрузки. Используйте это меню, чтобы сконфигурировать (указать) устройства системы, используемые для загрузки операционной системы.
POST	Конфигурирование программы самотестирования при включении питания POST.
PnP	Конфигурирование Plug-n-Play.
SIO	Конфигурирование устройств ввода-вывода.
HWMon	Отображение температур и напряжений измеренных на плате процессора
Features	Разрешение или отмена системных BIOS особенностей, таких как ACPI, APM, PnP, быстрая загрузка и заставка.
Misc	Конфигурирование прочих BIOS настроек, которые не относятся ни к одной другой категории.
Chipset	Конфигурирование настроек чипсета (память, центральный процессор, ТFT поддержка), синхронизация шины данных.

2.6. Настройка базовой системы ввода-вывода (BIOS Setup)

Для обращения к отдельным пунктам меню используйте клавиши перемещения курсора вправо или влево.

Системная утилита базовой системы ввода-вывода

Системная утилита базовой системы ввода-вывода (BIOS System Utility) - это находящаяся в постоянном запоминающем устройстве ROM (Read Only Memory) программа, которая отображает конфигурацию системы и предоставляет пользователю инструмент для установки параметров системы. Эти параметры хранятся в энергонезависимой оперативной памяти CMOS с автономным питанием от аккумулятора (non-volatile battery-backed CMOS RAM). CMOS RAM сохраняет информацию о конфигурации даже при выключенном питании терминала. Каждый раз, когда терминал включается или перезапускается, система конфигурируется с использованием значений, которые считываются из CMOS-памяти.

2.7. Установка операционной системы						
Main Exit	System Co Boot POST	nfigurat PnP	ion Uti SIO	lity HWMon	Features	Misc >
System Boot Config Boot Device Priorit O [USB CORIN Drive] 1 [None] Initialization Pol Floppy Drive Config Floppy O [Not Floppy 1 [Not IDE Drive Confugura	uration tization (BBS)] icy [All Devic guration Installed] Installed] ation	es]			Select initi and boot pri all devices. Backspace de selection. S bar, + and - srlrctions.	ialization iority for eletes Space - change

2.7. Установка операционной системы

При первом запуске терминала необходимо учесть, что на жестком диске не установлена ни одна операционная система.

Войдя в программу настройки BIOS, найдите раздел «Boot», в котором изменяется последовательность загрузки. Установите такой порядок, чтобы USB CD-ROM был первым. Перед выходом из настроек BIOS сохраните внесенные изменения. Дополнительная информация о настройках BIOS представлена в Приложении к данному руководству.

2.8. Интерфейс APM (Advanced Power Management)

В дополнение к компонентам экономного расходования питания, встроенным в резидентную утилиту конфигурации базовой системы ввода-вывода (BIOS System Configuration Utility), терминал LPOS PC-FP64/LPOS PC-64 также поддерживает усовершенствованную систему управления потребляемой мощностью **Intel-Microsoft Advanced Power Management**. APM — общий интерфейс, который расширяет параметры управления потребляемой мощностью терминала с помощью одной из наиболее точных схем обнаружения истинного простоя. Это позволяет APM перевести центральный процессор в состояние низкого энергопотребления без потери пользовательских характеристик.

Если АРМ установлен и правильно сконфигурирован, а управление потребляемой мощностью разрешено в окне BIOS Setup, АРМ функционирует следующим образом:

- Принимает управление потребляемой мощностью от базовой системы ввода-вывода.
- Непрерывно контролирует все действия операционной системы, чтобы реализовать наиболее точную схему обнаружения истинного простоя при использовании DOS, Windows и OS/2.
- Анализирует активность операционной системы и требования к питанию.
- Анализирует активность приложения и требования к питанию.
- Разрешает прикладным программам, DOS и базовой системе ввода-вывода совместно использовать параметры управления потребляемой мощностью, чтобы гарантировать более эффективное использование питания.
- Определяет, когда параметры экономного расходования питания должны быть активизированы.
- Работает прозрачно (незаметно) для пользователя.

2.8. Интерфейс APM (Advanced Power Management)

После запуска APM он будет обнаруживать любую неактивность системы. Если он обнаруживает неактивность операционной системы или, что приложение ожидает ввода данных (или находится в некотором другом неактивном состоянии), APM будет уменьшать производительность центрального процессора (ЦП) до минимума. Если снова требуется высокая производительность, APM увеличит ее значение до максимально возможного. Таким образом, применяя систему APM, постоянно контролирующую все действия операционной системы и управляющую всеми параметры экономного расходования питания, Вы сможете получать значительную дополнительную экономию питания и, как следствие, уменьшение нагрева системы.

Если управление потребляемой мощностью заблокировано в программе Setup базовой системы ввода-вывода, APM будет также заблокирован независимо от установленных значений. Если Вы разрешили использование интерфейса APM, некоторые назначения, сделанные в программе Setup базовой системы ввода-вывода, могут быть отменены APM. Более подробное описание интерфейса APM и его параметров можно получить в руководствах к операционным системам DOS или Windows.

2.9. Назначение перемычек

На плате терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64 расположены перемычки (Jumpers), которые позволяют конфигурировать систему под определенные приложения. Перемычки и их возможные положения схематически изображены на следующем рисунке.

- JP1 подключение источника питания на 9-ый вывод СОМ3.
- JP2 подключение источника питания на 9-ый вывод COM1; FULL COM сигнал RI интерфейса RS232 подключается на 9-ый вывод разъема.
- JP3 подключение источника питания на 9-ый вывод COM2; FULL COM сигнал RI интерфейса RS232 подключается на 9-ый вывод разъема.
- JP4 сброс настроек BIOS в CMOS.
- JP5 разрешает/запрещает изменение частоты процессора в настройках BIOS

2.9. Назначение перемычек



Производитель устанавливает переключатели в следующие положения:

- JP1 источник питания на 9-ый вывод СОМЗ не подключено.
- JP2 COM1 режим FULL COM сигнал RI интерфейса RS232 подключается на 9-ый вывод разъема.
- JP3 СОМ2 режим FULL СОМ сигнал RI интерфейса RS232 подключается на 9-ый вывод разъема.
- JP4 батарея питания СМОЅ подключена.
- JP5 разрешено изменение частоты процессора в настройках BIOS

Подключение к терминалу дополнительных устройств

С помощью подключения дополнительных периферийных устройств можно произвести расширение системы.

Разъемы для подключения внешних устройств расположены на задней и боковых панелях терминала. Внутри корпуса терминала расположен порт LPT и один порт USB. Ниже приводится описание подключения следующих устройств:

- монитора;
- дополнительной клавиатуры;
- мыши;
- дополнительных устройств к последовательному порту;
- ИК устройств;
- USB устройств.

Важно: подключение всех внешних устройств должно производиться только при отключенном питании терминала и внешнего устройства.

3.1. Подключение монитора

К терминалу можно подключить внешний VGA-совместимый монитор (CRT monitor). Монитор необходимо подключать в следующей последовательности:

- Подключите шнур питания монитора к разъему питания на задней стенке монитора. Включите вилку шнура в ближайшую розетку.
- Подсоедините разъем сигнального кабеля монитора к видеопорту терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64.
- 3. Включите питание терминала и монитора.
- 4. Если на мониторе появилось изображение, подключение завершено.
- 5. В соответствии с руководством пользователя монитора установите драйвер монитора.

3.2. Подключение дополнительной клавиатуры

Для удобства установки и настройки программного обеспечения предусмотрена возможность подключения обычной PS/2-совместимой PC-клавиатуры. Разъем подключения клавиатуры расположен на боковой панели терминала.

При подключении внешней клавиатуры терминал определяет ее автоматически. Дополнительная клавиатура и встроенная клавиатура терминала могут использоваться совместно и одновременно.

3.3. Подключение мыши

Мышь подключается к разъему PS/2, который расположен на боковой панели терминала (зеленого цвета).

3.4. Подключение дополнительных устройств к последовательному порту

Наличие 3-х последовательных портов (RS232) позволяет подключать весь спектр дополнительного периферийного оборудования для автоматизации торгового процесса: сканер штрих-кода, дисплей покупателя, фискальный принтер.

3.5. Подключение ИК устройств

Порт терминала COM3 представляет собой усеченный RS232 интерфейс (присутствуют только RxD и TxD сигналы), позволяя подключать к терминалу ИК устройства с помощью беспроводной связи.

Аппаратная часть ИК-порта подключается непосредственно к разъему порта СОМЗ терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64.

Порт соседнего ИК-устройства располагается напротив ИК-порта терминала.

Рабочее расстояние между двумя ИК-устройствами не должно превышать одного метра, в противном случае система будет работать нестабильно. Старайтесь разместить устройства один напротив другого. Не помещайте между ИК-портом и рабочим устройством посторонние предметы.

3.5. Подключение ИК устройств

Посторонние источники ИК-излучения нарушают стабильную работу ИК-устройств. Поэтому не допускайте в зону ИК-связи попадания прямых солнечных лучей, пультов дистанционного управления, мобильных телефонов с включенным ИК-портом.

Для использования ИК связи необходимо установить соответствующее программное обеспечение. В зависимости от установленной Вами операционной системы, драйвер ИК устройства может находиться на ее инсталляционном диске или поставляться отдельно. Для получения инструкций по установке обратитесь к руководству по используемой операционной системе.

3.6. Подключение дополнительных устройств к параллельному порту

На системной плате терминала расположен разъем для использования скрытого LPT ключа (рис.1 на стр.22).

Для подсоединения ключа необходимо разобрать корпус терминала и вставить ключ в разъем LPT. При выполнении подключения соблюдайте осторожность. При осуществлении подсоединения не прилагайте значительных усилий.

3.7. Подключение USB устройств

К USB порту (Universal Serial Bus) можно подключать устройства, использующие стандарт USB. Стандарт USB предоставляет удобную возможность вместо различных интерфейсов использовать единый интерфейс при работе с подключаемыми к терминалу устройствами.

При подключении пользуйтесь рекомендациями, приводимыми в документации, сопровождающей подключаемое устройство.

Один из четырех разъемов USB портов размещен внутри корпуса терминала для использования скрытого HASP-ключа (рис.1 на стр.22). Два разъема расположены на задней панели корпуса и один — на правой боковой панели (возле кнопки включения питания).

Когда все периферийные устройства подключены к терминалу, необходимо при включении всего POS-комплекса вначале включать питание терминала LPOS PC-FP64/LPOS PC-64, а затем питание периферийных устройств.

4 Обновление firmware

Версии прошивки BIOS для LPOS-PC-FP64 могут изменяться. Это может быть связано с адаптацией терминала к новым операционным системам или новому оборудованию, исправлением обнаруженных ошибок и неточностей, либо по другим причинам. Обновление прошивки можно производить с дискеты, Flash-накопителя или компакт-диска.

Для замены прошивки сделайте следующие операции:

 Создайте загрузочный диск с помощью утилиты boot_98.exe. Затем, скопируйте на дискету файл прошивки posua.dat. Вы получите дискету, с которой можно будет обновить BIOS. Файлы boot_98.exe и posua.dat можно загрузить с сайта www.posua. com

boot_98.exe - это исполняемый файл (программа), содержащий в себе образ. Т.е. кроме него никакой программы для записи дискеты не нужно.

В качестве загрузочного диска можно также использовать Flash-накопитель или компакт-диск. Чтоб создать загрузочный диск, используя компакт-диск или Flashнакопитель нужноиспользовать специальные программы.

Например, чтоб использовать Flash-накопитель в качестве загрузочного диска можно использовать программу flashboot и имеющуюся загрузочную дискету. Выберите в меню приложения:

Convert floppy — Create bootable flash disk as a copy of DOS-based floppy disk и укажите дискету.

Проверьте наличие всех необходимых файлов на загрузочном диске для обновления BIOS-а. То есть, кроме системных файлов, там ещё должны находиться: reflash. exe, reflash2.exe, posua.dat, autoexec.bat, dmi2.exe, findram2.exe.

- В BIOS Setup установите в качестве первого загрузочного устройства то, которое Вы подготовили для загрузки терминала. Сохраните установки BIOS.
- Перезагрузите терминал, и прошивка BIOS произойдет автоматически. Вы можете наблюдать за процессом по информации, выводимой на дисплей.

приложение

Установки BIOS

Main (Главные) Общая информация о системе

General Software System BIOS

Информация о Базовой Системе ввода-

вывода

Общие сведения о программном обеспечении BIOS.

Processor (CPU)

Центральный процессор

Сводная информация об установленном процессоре.

			System	Configur	ation U	tility		
Main	Exit	Boot	POST	PnP	\$10	HWMon	Features	Misc >
System	Summary						Use TAB to s	witch
Genera BIOS V	Software	[R]	Sytem BIO FB(SE).0	S 04			and year. Us and BKSP to	se digits change
OEM Vei	sion		7	•••			field.	-
OEM BO	ird Versio	n	5					
System	BIOS Size		128KB					
CPM/CSI	PM/BPM Mod	ules Tochn	GX3, GX3	, POSUA) Tochno	1000		
Serial	Number	recim	AA0001	Impase(K) Technic	nogy		
Process	sor (CPU)							
Geode(M) Integr	ated	Processor	by AMD	PCS			
System	Memory (R	AM)						
Low Mer	nory (KB)	(1/ 1))	627					
Extend	ea memory	(KB)	1022/84					
Real Ti	me Clock	(RTC)						
Embedde	BIOS(R)	w/Str	ongFrame(TM) Tech	nology –	- (C)2007	General Softw	are, Inc.

System Memory (RAM)

Системная память

Сводная информация об установленной системной памяти.

Real Time Clock (RTC)	Часы реального времени
Информация об установленном систе	ином времени.
Используйте следующие клавиши для	управления часами:
<ТАВ> — для переключения между ме	сяцами, днями и годами или часами, минута-
ми и секундами.	
Используйте цифры или <+>/<-> или	клавишу < Backspace> для изменения значе-
ния поля.	

Exit (Выход)

Save, Restore, And Exit Setup (Сохранение, восстановление и выход из установок BIOS) Save Settings and Restart Сохранение установок и перезапуск Сохраняет изменения и перезагружает систему.

Exit Setup Without Saving Changes Выход из установок без сохранения изменений

Выход из установок BIOS без перезагрузки, отмена изменений.

System Configu Main <mark>Exit</mark> Boot POST PnP	uration Utility SIO HWMon	Features Misc >
Save, Restore, and Exit Setup		Press ENTER to save
Save Setting and Restart	[Enter]	system.
Exit Setup Without Saving Changes	[Enter]	
Reload Factory-Defaults and Restart	[Enter]	

Reload Factory-Defaults and Restart Восстановление заводских установок и перезапуск

Восстанавливает заводские настройки и перезагружает систему.

Boot (Загрузка)

System Boot Configuration (Конфигурация загрузки системы)

Boot Device Prioritization (BBS) Приоритетность устройств загрузки системы

В этом пункте меню выбирается порядок устройств, с которых BIOS загружает систему. Приоритет устройств уменьшается «сверху – вниз», т.е. BIOS сначала загружает ет систему с устройства, указанного в строке, под номером 0. При неудачной попытке загрузки (нет такого устройства, устройство не содержит загрузочной записи, устройство передало управление следующему по приоритету устройству) будет предпринята попытка загрузиться с устройства, указанного в строке 1 и т.д. Также, кроме загрузочных устройств, можно выбрать следующие действия: Enter BIOS Setup Screen — вывод экрана установок параметров BIOS. Reboot System — перезагрузка системы.

- Boot Windows CE Image загрузка Windows CE kernel с загрузочного CD диска. BIOS проверяет все сконфигурированные диски в системе в порядке их появления в списке BIOS Setup, пытается загрузить NK.BIN из главной директории в файловой системе FAT, находящейся на этих дисках.
- Boot Firmbase Desktop загружает графический интерфейс пользователя Firmbase, поддерживающий Firmbase приложения, такие как DOS в графическом окне. Это необходимо для обеспечения работы приложений, требующих безотлагательного функционирования, даже когда OC недоступна или еще не загружена. С более подробной информацией по Firmbase Desktop можно ознакомиться на сайте www.posua.com.

Используйте следующие клавиши для управления:

<Backspace> — удаляет выбранную строку.

<+>/<-> или <пробел> изменяют устройство в выбранной строке.

Initialization Policy

Политика инициализации

Указывает политику, принятую для определения, будет ли исполняться специальный инициализационный код. Выбирайте Boot Device Only (только загрузочные устройства) для предотвращения инициализации устройств, не назначенных в списке приоритетности устройств загрузки.

Main	Exit	Boot	POST	PnP	SIO	HWMon	Features	Misc >
Main System Boot D O [Ent 1 [Non	Exit Boot Co evice Pr er BIOS e]	Boot Donfigurat Pioritiza Preboot	POST ion tion (BBS Screen]	<u>PnP</u>	SIO	HWMon	Features Select initi and boot pri all devices. Backspace de selection. S bar, + and -	Misc > alization ority for letes pace change
Initia Floppy Floppy Floppy IDE Dr	lization Drive (0 1 ive Cont	n Policy Configura [Not Ins [Not Ins fuguratio	[All Devi tion talled] talled] n	ces]			srirctions.	
IDE 0 IDE 0 IDE 1 IDE 1 IDE 1	Type Mode Type Mode	[Autocon [UDMA mo [Autocon [UDMA mo	fig] de (40-co fig] de (40-co	nductor nductor	cable)] cable)]			
Embedde	d RIOS(E) w/Stro	ngErame(T	M) Tech	nology -	(()2007 (General Softw	are Inc

POST — Power On Self Test (Самотестирование при включении питания)

Post Memory Tests (Тесты памяти в ходе самотестирования)

Low Memory Standard Test Стандартный тест основной памяти Разрешает тестирование основной памяти, памяти с адресами ниже 1Мб (обычная память или память, обычно используемая DOS).

 High Memory Standard Test
 Стандартный тест расширенной памяти

 Разрешает тестирование расширенной памяти, памяти с адресами между 1 Мб и 4,2 Гб.

 Click During Memory Test
 Звуковой клик во время тестирования памяти

 Разрешает/запрещает звуковой клик во время тестирования каждого блока.
 Валика со время тестирования каждого блока.

 Clear Memory During Test
 Очищать память во время теста

 Разрешает сохранение нулей во всей тестируемой области памяти. Необходимо только для запуска некоторых устаревших DOS программ для правильной их работы.

POST Error Control	Контроль за ошибками во время функциони-
	рования POST

Pause on POST Errors Остановка при ошибке во время самотестирования

Разрешает приостановку, если происходит ошибка во время самотестирования, таким образом пользователь сможет увидеть сообщение об ошибке и войти в Установки (BIOS Setup) или продолжить загрузку OC.

POST User Interface (Пользовательский интерфейс во время POST)

 POST Display Messages
 Отображение сообщений POST

 Разрешает отображение текстовых сообщений во время POST. Если отменено, POST "молчит".
 "Молчит".

Syster Main Exit Boot POS	m Configurati	on Utilit SIO H	y Mon	Features	Misc >
POST Memory Tests Low Memory Standard Test High Memory Standart Test Click During Memory Test Clear Memory During Test	[Enabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled]		En co 1M	able basi nfidence B during	c memory test below POST.
POST Error Control					
Pause on Post Errors	[Enabled]				
POST Error Control					
POST Displey Messages POST Operator Prompt POST Display PCI Devices POST Display PnP Devices POST Debugging	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]				

Embedded BIOS(R) w/StrongFrame(TM) Technology - (C)2007 General Software, Inc.

POST Operator Prompt

Подсказка оператора POST

Разрешает подсказки оператора, если POST сконфигурирован получать ответы от пользователя на интерактивные вопросы относительно того, загружать ли специфические особенности, например, загружать или нет SMM.

Device Initialization (Инициализация устройств)

POST Hard Disk Seek	Обращение к жесткому диску во время			
	выполнения POST			

Разрешает инициализацию головок всех жестких дисков, сконфигурированных в системе. Это способ расширения стандартного тестирования во время выполнения POST запросом о том, что привод действительно перемещает головку. Доступно не для всех приводов.

Plug-n-Play (PnP) ("Включай и работай")

PnP меню используется для конфигурирования Plug-n-Play, для поддержки операционных систем, типа Windows95, Windows98 и Windows NT. ACPI во многом заменил эту функцию, однако это необходимо для некоторых платформ, чтобы поддержать старые операционные системы.

Plug-n-Play (PNP) Configuration (Конфигурация "Включай и работай")

Plug-n-Play "Включай и работай"

Разрешает PnP функции. Если отменено, PnP поддерживающие OC не будут искать PnP сервисов в BIOS и все остальные параметры в меню будут неактивны.

Необходимо разрешить для поддержки старых операционных систем, таких как DOS, Windows 95, Windows 98 и WindowsNT.

Необходимо отменить для таких OC, как Windows XP или Windows Vista, а также для Linux с поддержкой ACPI.

Plug-n-Play OS

ОС с поддержкой функций PnP

Если PnP разрешено, BIOS не будет конфигурировать устройства, а вместо этого уступит назначение ресурсов, таких как DMA, портов ввода-вывода, памяти и IRQ операционной системе с поддержкой функций PnP.

	Main	Exit	Boot	System POST	Configura PnP	tion	Utilii SIO	ty HWMon	Features	Misc >
	Plug-n-	Play (Pn	P) Conf	igurati	on				Enable Plug-	n-Play
	Plug-n- Plug-n-	Play Play OS			[Enabled] [Enabled]				support.	cacion
	IRQs Re	served f	or Plug	-n-Play						
	IRQ 0				[Disabled	1]				
	TRO 2					1] 11				
	IRQ 3				[Enabled]	1				
	IRQ 4				[Enabled]	1				
	IRQ 5				[Enabled]	1				
	IRQ 6				[Disabled]	1]				
	IRQ 7				[Enabled]					
	IRQ 8				[Disabled	1]				
	IRQ 9				[Enabled]					
	IRQ 10				[Enabled]					
	IRQ 11				[Enabled]]				
	IRQ 12				[Disabled	1]				
	IRQ 14				[Enabled]					
Ľ						_				
	Embedded	BIOS(R)	w/Stro	ngFrame(TM) Techn	ology	y - (C)	2007 G	ieneral Softw	are, Inc.

Если PnP отменено, BIOS выполняет обнаружение конфликтов и разрешений и назначает ресурсы для операционной системы.

Отмените этот параметр, если запускаете операционные системы без поддержки PnP, такие как DOS.

Разрешите этот параметр, если запускаете операционные системы с поддержкой PnP, такие как Windows 95, Windows 98 и WindowsNT.

RQs Reserved for Plug-n-Play	Прерывания, зарезервированные для PnP
------------------------------	---------------------------------------

Прерывания — это базовый механизм реакции системы на возникающие события. Аппаратные прерывания, называемые обычно IRQ (Interrupt ReQuest) — это физические сигналы, с помощью которых контроллер устройства информирует процессор о необходимости обработать некоторый запрос.

IRQx	Разрешить эксклюзивное использование прерывания х функцией PnP				
DMA Channels Reserved for Plug-n-Play	Каналы прямого доступа к памяти, зарезервированные для PnP				
DMAx	Разрешить эксклюзивное использование канала прямого доступа к памяти х функцией PnP				

Super Input Output (SIO) (Порты ввода-вывода)

SIO Меню позволяет настроить параметры последовательных портов COM и параллельного порта LPT.

Main Frit	System Boot POST	Configurat	ion Uti	lity HWMon	Features	Misc	\ \
BIOS Super I/O	Configuration				readures	MISC	/
W93627 Devices							
Parallel Port Address IRQ Serial Port 1 Address IRQ Serial Port 2 Address IRQ	[Inable: [378h] [IRQ 7] [Enable: [3f8h] [IRQ 4] [Enable: [2f8h] [IRQ 4]	1) 1) 1)					
CS553X Devices							
Serial Port 3 Address IRQ	[Enabled [3e8h] [IRQ 3]	1]					
Embedded BIOS(R)	w/StrongFrame	(TM) Techno	Togy - I	(C)2007 G	eneral Softw	are, Inc	

HWMon

Temperatures Температуры на плате

Current CPU Temp

Температура процессора

Отображение текущей температуры процессора

Main Exit	Boot	System Con POST P	figur nP	ation Ut SIO	ility HWMon	Features	Misc →
PC Health Statu	5						
Temperatures							
Current CPU Tem Current MBM Tem	(0°) (°C) (0°) (°C)	39 30	°C °C				
Voltages) (°C)	49	υÇ				
CPU Vore (V)		1.26 V 1.23 V					
+3.3(V) +5(V)		3.40 V 4.97 V					
+12(V) -12(V) -5(V)	-	12.40 V -11.34 V -4.14 V					
+5VSB(V) VBAT(V)	:	4.99 V 3.05V					
Embedded BIOS(R)	w/Stro	ngFrame(TM)	Tech	noloav -	(C)2007 (General Softw	are. Inc.

Current MBM Temp

Температура системной платы

Отображение текущей температуры системной платы.

 Current AUX Temp
 Температура схемы питания системной платы.

 Отображение текущей температуры схемы питания системной платы.
 Сигемной платы.

Voltages Напряжения на системной плате

CPU Core

Напряжение питания ядра процессора

Отображение напряжения питания ядра процессора.

Features (возможности)

BIOS Feature Configuration (Конфигурация возможностей BIOS)

Quick Boot

Быстрый старт

Разрешает ускоренное по времени выполнение программы POST.

В зависимости от системы, быстрый старт до получения DOS-подсказки может длиться до 85мс.

Advanced Power Management (APM) Расширенное управление питанием

Разрешает управление питанием систем более ранних выпусков, в которых не запущена поддерживающая АСРІ операционная система, например, до загрузки ОС, поддерживающей АСРІ, или когда запущены DOS, Windows 95, Windows98 или Linux kernels версии ниже 2.6. Используются SMM возможности для правильной работы.

ACPI (Advanced SystemРасширенный интерфейс конфигурацииConfiguration and Power Interface)системы и управления энергопитаниемРазрешение ACPI-описания системы и управления питанием (ACPI заменяет PnP и
APM). Используется с OC, поддерживающими ACPI, такими как Linux kernels версии
2.6 и выше, Windows XP и Windows Vista.

Также обычно использует SMM возможности для правильной работы.

POST Memory Manager (PMM) Менеджер памяти POST

Разрешает распределение памяти службам для опций ROMs, особенно сетевым платам, запускающим РХЕ. Некоторые опции ROMs могут использовать этот интерфейс некорректно, что приводит к повреждениям системы. Другие РХЕ опции ROMs могут не запускаться, если РХЕ не поддерживается.

System Main Exit Boot POST	Configura PnP	tion Ut SIO	ility HWMon	Features	Misc >
BIOS Feature Configuration Ouick Boot Advanced Power Management SCPI POST Memory Manager System Management BIOS SMBUB API Manufacturing Mode Splach Screen Console Redirection	[Disabled [Enabled] [Disabled [Enabled] [Disabled [Disabled [Enabled]]]]]		Enable to time.	reduce POST
Use Console Assigments Below POST Console Preboot Console Debugger Console	[On Remot [COM1] [COM1] [COM1]	e User	Detect]		

System Management BIOS (SMBIOS) Интерфейс SMBIOS

Разрешает поддержку спецификаций интерфейса SMBIOS, предоставляющего информацию о типе аппаратного обеспечения, включая корпус, материнскую плату, тип микропроцессора и памяти.

SMBUS API

Разрешает сервис INT15, который предоставляет определенному программному обеспечению доступ к устройствам на SMBUS системы без знания того, что представляет собой контроллер SMBUS. Такими устройствами могут быть TV/радио тюнеры, управление громкостью, яркостью и контрастностью и т.д.

Manufacturing Mode

Разрешает автоматический вход в производственный режим, когда POST сталкивается с критической ошибкой.

Splash Screen

Рекламная заставка

Разрешает графический интерфейс во время POST, включая анимацию, звук, рекламу и другие мультимедийные объекты.

Miscellaneous Setup Menu (MISC Menu)

Cache Control (Управление Cache-памятью)

System Cache Системный Cache

Разрешает BIOS поддержку cache-памяти в системе. Современные процессоры виртуально требуют, чтобы cache-память была разрешена для достижения приемлемой производительности. Однако для диагностики определенных проблем, связанных с cache-памятью, в системах, таких как многопроцессорные системы, желательно отключать эту установку.

Keyboard Control (Управление клавиатурой)

Keyboard Numlock LED

Светодиод NumLock на клавиатуре Включить режим NumLock во время POST инициализации клавиатуры.

Отладочный режим

Typematic Rate

Частота автоповтора нажатия

Определяет частоту, с которой контроллер PS/2 будет повторять символы, пока удерживается нажатой клавиша на клавиатуре. Для USB клавиатуры частота повтора символов автоматическая и не использует этот параметр.

Main	Exit	Boot	System POST	Configura PnP	tion SIO	Utility HWMon	Features	Misc >
Cache C	ontrol						Enable to	allow
System	Cache			[Enabled]			operate.	ning to
Keyboar	d Control							
Keyboar Typemat Typemat	d Numlock ic Rate ic Delay	Led		[Enabled] [30/sec] [250ms]				
Miscell	aneous B]	OS Con	figurati	on				
Lowerca	se Hex Di	splays		[Disabled]		_	
Embedded	BIOS(R)	w/Stro	ngFrame(TM) Techn	ology	/ - (C)2007	7 General Sof	tware, Inc.

Typematic Delay

Задержка перед началом автоповтора нажатия

Определяет временную задержку между нажатием на клавишу и началом повтора передачи символов контроллером PS/2.

Chipset

Board Build Number	Версия платы					
Отображает версию печатной платы.						
LX Rev. Number	Версия процессора					
Отображает версию процессора.						
CS 5536 Rev. Number	Версия чипа СЅ5536					
Отображает версию CS5536.						
Core CPU Frequency	Тактовая частота процессора					
Отображает текущую тактовую частот	гу процессора.					
Memory Frequency	Тактовая частота системной памяти					
Отображает текущую тактовую частот	у, на которой работает системная память.					
PCI Bus Frequency	Частота PCI шины					
Отображает частоту, на которой рабо	тает PCI шина.					
Video Buffer Size	Объём памяти видеобуфера					
Установка объёма памяти, который будет выделен под видеобуфер.						
CPU/GLIU Clock Speed	Частота процессора/памяти					

Power Button Action

(Действия при нажатии на кнопку питания)

Установка режима работы, в который перейдёт терминал после нажатия кнопки Power.

	Syst	em Configura	tion Uti	lity		
< Exit Boot	POST	PnP SIO	HWMon	Feature	es Misc	Chipset
Board Build Numbe LX Rev. Number CS5536 Rev. Numbe Core CPU Frequency Memory Frequency PCI Bus Frequency AMD GX3 Chipset F	r r y eatures Co	62 C1 B1 500 MHz 400 MHz 33 MHz			Select size for on boar	of buffer d video.
Video Buffer Size Memory Timing CPU/GLIU Clock Sp Firmbase[R] Tech	eed nology Cor	[16 MB] [Optimal] [500/400 nfiguration	MHz]			
Power Button Acti USB Deviced Contr USB Port 4 Mode	on oller	[Soft Off [Disabled [Host]]			
Embedded BIOS(R) w.	/StrongFra	me(TM) Techno	ology - ((C)2007 G	eneral Soft	ware, Inc.



Украина

Винница:

Тел/факс:	+38 (0432) 554045
	+38 (0432) 554945
Моб.:	+38 (067) 7042750
E-mail:	support@posua.com

Киев:

Моб.:	+38 (067) 1539135
E-mail:	kav@posua.com

Россия

Москва:	
Тел/факс:	+7 (495) 3800759
Моб.:	+7 (926) 2163279
E-mail:	vkolesov@posua.com

© POSUA, 2008